

Onderhoudsinstructie

Uw Pinlock® lens is gemaakt van een vochtabsorberend kunststof. De Pinlock® lens past precies in de daarvoor bestemde uitsparing in het vizier en biedt u een maximaal vrij blikveld. De siliconen afdichting op de Pinlock® lens zorgt voor een isolerende luchtlaag tussen de Pinlock® lens en het vizier. De pinnen waartussen de Pinlock® lens wordt gemonteerd, zijn excentrisch, zodat de as van de pin niet precies in het midden zit. Door de pinnen te draaien, kunt u de spanning op de Pinlock® lens verhogen of verlagen, waardoor de siliconen afdichting een perfecte pasvorm krijgt.

INSTALLATIE

1) Verwijder het vizier van de helm, zoals aangegeven in de instructies van de helmfabrikant (afb. A).

2) Buig het vizier en plaats de Pinlock® lens tussen de twee bijgeleverde pinnen in het vizier (afb. B).

Laat het vizier weer terugkomen in de oorspronkelijke gebogen vorm.

De siliconen afdichting op de Pinlock® lens moet volledig contact maken met het vizier om eventuele condensvorming tussen het vizier en de Pinlock® lens te voorkomen (afb. C).

Als de siliconen afdichting niet volledig contact maakt met het vizier, gaat u verder met paragraaf 'LENSSPANNING AANPASSEN'.

3) Verwijder de beschermfolie van de Pinlock lens.

4) Bevestig het vizier weer op de helm.

VERWIJDEREN

5) Verwijder het vizier van de helm, zoals aangegeven in de instructies van de helmfabrikant (afb. A).

6) Buig het vizier voorzichtig totdat er geen spanning meer op de Pinlock® lens staat. Haal de Pinlock® lens voorzichtig uit het vizier (afb. E).

REINIGEN

7) Verwijder de Pinlock® lens, zoals aangegeven onder 'VERWIJDEREN'.

Reinig de Pinlock® lens en het vizier alleen met een milde vloeibare zeep, lauw water en een zachte, vochtige doek. Laat de Pinlock® lens en het vizier op natuurlijke wijze drogen voordat u ze weer monteert.

GEBRUIK GEEN SCHURENDE SCHOONMAAKMIDDELEN OF VLOEISTOFFEN DIE AMMONIAK OF ALCOHOL BEVATTEN.

LENSSPANNING AANPASSEN

8) Verwijder de Pinlock® lens, zoals aangegeven onder 'VERWIJDEREN'.

9) Stel de pinnen door ze naar buiten te drukken en ze met de vingers te draaien voordat u ze terug drukt (afb. D).

10) Herhaal stap 2 (INSTALLATIE).

